



Public Services
by ICP

Fermacidal

Desinfektionslösung für Instrumente und Oberflächen

SWISS
MADE



Hervorragende Desinfektion für Instrumente & Oberflächen

Ideal auch für optische und metallische Komponenten

VORTEILE

- Exzellente Desinfektionsleistung mit breitem mikrobiologischem Wirkspektrum.
- Frei von Alkohol, Formaldehyd, Phenolen, Chlor und Metallen.
- Hautschonend; verursacht keine Reizungen.
- Hervorragende Materialverträglichkeit mit Edelstahl, Polycarbonat (PC), Silikon, Polypropylen (PP), Kunstleder und weiteren Materialien.
- VOC-frei.
- Nicht entzündbar.
- Geruchlos (optional mit Duft).

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die alkoholfreien Desinfektionslösungen von ICP für Instrumente und Flächen bieten verlässlichen Schutz vor Bakterien, Viren und Hefen – und das ohne Kompromisse für empfindliche Oberflächen, Möbel, Bodenbeläge, Instrumente oder Arbeitsgeräte.

Entwickelt nach den höchsten **Schweizer Qualitätsstandards** verbinden unsere Formeln maximale Wirksamkeit mit höchster Sicherheit. Gleichzeitig schützen sie die Haut, ohne sie zu schädigen, auszutrocknen oder zu reizen – ein entscheidender Vorteil in allen Umgebungen, in denen Hygiene, Sicherheit und Effizienz gleichermaßen unverzichtbar sind.



ANWENDUNGSBEREICHE

Einige Beispiele sind:

- **Öffentliche Verwaltung & Sicherheit:** Regierungsbehörden, Polizei, Militär, Zivilschutz.
- **Bildung :** Kindergärten, Kinderkrippen, Schulen, Hochschulen, Forschungsinstitute.
- **Infrastruktur & Versorgungsunternehmen:** Energie- & Wasserversorger, Bahnunternehmen, Luftfahrt, Schifffahrt.
- **Gastgewerbe & Freizeit:** Hotellerie, Fitness, Wellnesszentren, Schwimmbäder, Einkaufszentren.
- **Facility & Servicemanagement:** Öffentliche Einrichtungen, Facility-Management-Unternehmen.

MIKROBIOLOGISCHE WIRKSAMKEIT

Wirkpektrum	Mikrobiologie	Einwirkzeit
Bakterizid EN 13727, EN 16615	Staphylococcus aureus	1 min
	Enterococcus hirae	
	Escherichia coli	
	Proteus mirabilis	
	Pseudomonas aeruginosa	
Levurozid EN 13624, EN 16615	Candida albicans	1 min
Begrenztes viruzides Spektrum EN 14476	Norovirus	15 min
	Adenovirus	

Neue Tests in Bearbeitung

PRODUKTLISTE

FERMACIDAL		
Packung	Form	Art. N.
250 ml	Sprühflasche	FE_LB0250_PS_GF
500 ml	Sprühflasche	FE_LS0500_PS_GF
1 l	Sprühflasche	FE_LB1000_PS_GF
5 l	Kanister	FE_LCA005_PS_GF
10 l	Kanister	FE_LCA010_PS_GF
70 Stk.	Feuchttücher (26 x 30 cm)	FE_WBU070_PS_GF
120 Stk.	Feuchttücher (14 x 22 cm)	FE_WDO120_PS_GF/LM
120 Stk.	Nachfüllbeutel (14 x 22 cm)	FE_RDO120_PS_GF/LM

Fertiglösung

LM: mit Zitronenduft

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

Hervorragende Materialverträglichkeit mit Edelstahl, Polycarbonat (PC), Silikon, Polypropylen (PP), Kunstleder und weiteren Materialien.

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von Produkten in verschiedenen Ländern und Regionen variieren kann. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebspartner.

Unsere Empfehlungen zu diesem Produkt basieren auf wissenschaftlichen Tests und werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Detailliertere Empfehlungen, z.B. zur Materialverträglichkeit oder mikrobiologischen Wirksamkeit, sind nur in separaten und individuellen Fällen möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und stellen keine Garantie dar. Sie schliessen eigene Tests des Unternehmens für den vorgesehenen Zweck und Prozess nicht aus. In dieser Hinsicht können wir keine Haftung übernehmen. Dies entspricht unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bildquelle Shutterstock.



ANWENDUNGSHINWEISE

Verwenden Sie das Produkt unverdünnt. Tragen Sie es durch Sprühen auf ein Tuch oder mit einem getränkten Tuch auf glatte Oberflächen, Geräte sowie optische und metallische Komponenten auf, die zuvor von sichtbarem Schmutz und Rückständen gereinigt wurden. Achten Sie darauf, dass die gesamte Oberfläche vollständig benetzt ist und während der gesamten vorgeschriebenen Einwirkzeit sichtbar feucht bleibt.

Bei elektrischen Geräten nur nach Trennung vom Stromnetz anwenden. Direkten Kontakt mit Lebensmitteln und Getränken vermeiden. Das Produkt ist für professionelle Anwender und die breite Öffentlichkeit bestimmt. Lesen Sie vor der Anwendung stets sorgfältig das Etikett. Melden Sie schwerwiegende Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde.

LAGERUNG

FERMACIDAL Desinfektionsmittel muss in seiner originalen, unversehrten Verpackung, nach Gebrauch sorgfältig verschlossen, an einem trockenen, kühlen Ort bei einer Temperatur zwischen 15 °C und 30 °C und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung aufbewahrt werden.

BIOZIDE WIRKSTOFFE

Quartäre Ammoniumverbindungen.

REGISTRIERUNG

- BAG CHZB0452 (Flüssigkeit)
- BAuA N-77070 (Flüssigkeit)
- BAG CHZN7428 (Feuchttücher)
- BAuA N-114582 (Feuchttücher)

PRODUKTTYPEN

- PT2: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für die direkte Anwendung an Menschen oder Tieren vorgesehen sind
- PT3: Hygiene im Veterinärbereich
- PT4: Lebensmittel- und Futtermittelbereich

KLASSIFIZIERUNG

Nicht erforderlich gemäß GHS.

ACHTUNG UND SICHERHEITSHINWEISE

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P501 Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen /regionalen / nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen.